

Butiksvåg

Manual/Förenklad handhavande

LEB-AGP



Uppstart och vägning utan tara

1. Placera vågen på stabilt underlag och i "våg" efter vattenpasset.
2. Starta vågen med **ON/ZERO** knappen.
3. Är det information i viktdisplayen tryck "**ON/ZERO**".
4. Finns det fortfarande information i viktdisplayen tryck "**TARE**".
5. Påbörja vägning.

Vägning med tara

6. Placera behållare på vågplattan och tryck "**TARE**".
7. Påbörja vägning.

Bakgrundsbelysning

8. Konstant bakgrundsbelysning = Håll "**2**" nedtryckt i c:a 3 sekunder.
9. Temporär bakgrundsbelysning = Håll "**1**" nedtryckt i c:a 3 sekunder.
10. Stänga av = Håll "**0**" nedtryckt i c:a 3 sekunder.

Fast pris

11. Tryck på "**F**" knappen för att låsa kg priset.
(En pil tänds och indikerar att låsningen är aktiv.)

Auto-off

12. Håll "**TARE**" intryckt samtidigt som vågen slås på.
(**F2** visas i **VIKT** displayen).
13. Tryck på "**TARE**" en gång.
(**F4** visas i **VIKT** displayen).
14. Tryck på "•" en gång.
(**4_off** visas i **VIKT** displayen).
15. Tryck på "•" en gång till.
(**0_off** visas i **VIKT** displayen. **0_off** = Kontinuerlig drift)
16. Tryck på "**TARE**" en gång.
17. Avsluta med att trycka på "**ON/ZERO**".