

## Manual/Förenklad handhavande

### Kranvåg LIC




# Viktig information

**Denna våg är avsedd för statisk vägning och får EJ ingå i ett lyftredskap.**


- Vägningsojektet får inte vara utformat så att det kan leda till skada, exempelvis genom att storleken gör att upphängning respektive losstagning i vågens krok försvåras.
- Vägningsojektet skall på ett betryggande sätt kunna fästas i vågens krok så att det inte kan lossna och ge skador.
- Anordning där vågen fästes måste vara utformad och dimensionerad så att vågen och dess last inte kan lossna och ge person- eller materiella skador. ●  
För bästa resultat bör vågen användas i temperaturområde 0 - 30° C.
- För att få bästa noggrannhet bör mätningen ske i en ren miljö utan statisk elektricitet eller magnetfält, damm eller smuts, hög fuktighet, vibrationer eller vinddrag.
- Förvara vågen inomhus och lasta försiktigt föremål för vägning. Både fukt och chocklaster minskar vågens livslängd.
- Vågen skall alltid vara i vertikalt läge när den startas.
- Vid rengöring, använd endast en trasa fuktad med vatten eller mildt rengöringsmedel. För mycket vätska kan skada vågen. Använd inga starka kemikalier eller lösningsmedel för rengöring.
- När "Low" batteri symbolen visas i displayen betyder det att batterierna är slut och måste laddas. Om vågen inte används på en längre tid, plocka då ut batterierna för att motverka läckage som kan förstöra vågen.

## Grundfunktioner (i urval)


### 3.1 Starta

Tryck på  knappen kranvågen 1 sekund. Självtest görs och batteristatus kontrolleras.

### 3.2 Avstängning


Tryck på  knappen kranvågen eller fjärrkontrollen. Batteritest görs och vågen stängs av. Om batteriets nivå är låg stängs vågen av automatiskt. Används inte vågen på 30 minuter stängs vågen av automatiskt.

### 3.3 Nollställning



Tryck på  Displayen visar då noll. Vågen skall vara inom nollområdet toleransområde och HOLD skall ej vara aktiverat.

### 3.4 Tarering

Vid stabilt värde, tryck på  för att gå in i nettoviktsläge och tarera vågen.

Displayen visar då noll. Tryck åter på  för att gå in i bruttoviktsläge. Totalvikt visas då i display.

### 3.5 Holdfunktion

Tryck på  för att låsa aktuellt viktvärde. Tryck på  för att släppa HOLD funktionen.