

Butiksvåg SP Manual/Förenklad handhavande

SP



www.liden-weighing.com

Starta vågen med On/off- knappen.

Nollning av vågen: Tryck på "ZERO"

Tarering av vågen: Tryck på "TARE"

Ta bort tara genom att trycka "TARE" igen

Ändra viktenhet (Kg/gram) med "UNIT". Indikeras under displayen "UNIT PRICE".

Ange enhetspris:

1. Placera varan på vågskålen.
2. Slå in enhetspris som visas i displayen "UNIT PRICE".
3. Nollställ med "CE".

Lagring av snabbminne (4 st.):

1. Ange enhetspris via knappsatsen, ex. 10.00 SEK
2. Håll inne minnesknapp 1/2/3/4 i 3 sekunder.
3. Ta bort pris i minne genom att trycka på "C"

Förändring av bakgrundsbelysning (för att spara batteri)

1. Tryck på "ZERO" tills "bkmode" indikeras.
2. Välj läge off/on/ auto med knapparna 1/2/3
3. Spara genom att trycka på Taraknappen